WÖSTMANN®
MARKENMÖBEL

Siehe „Zertifikate" unter Programminformation

MONTAGEANLEITUNG

GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.

werktags von 8.00 bis 19.00 Uhr | Samstags von 10.00 bis 17.00 Uhr
+ 49 (0) 5241 5044-0 | info@woestmann.info

WM 2140

WM Wöstmann Markenmöbel GmbH & Co. KG | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh
Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

U

INHALTSANGABE PROGRAMM WM 2140

Wichtige Hinweise	4
Pflege- und Gebrauchsanleitung	5
Zubehör LED-Beleuchtung (optional) / LED-Beleuchtung	6-8
Konfigurationsbeispiele	9-14
Standelemente aufstellen / Standelemente ausrichten	15-16
Standelemente mit Fussgestell (optional)	17-18
Standelemente Kippsicherung	19-20
Hängeelemente Wandbefestigung	21-25
Wandborde / Paneele	26-31
Einlegeboden	32
Türen einbau / ausbau	33
Türen ausrichten / Scharniereinstellung	34
Schubkasten einbau	35
Höheneinstellung Schubkasten	36
Klappen ausrichten / Scharniereinstellung	37

Für die Montage benötigen Sie:



2 Personen.





Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 09.06/2021 A20210120.4F ©H-HUYER

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch- Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück aus deutscher Produktion entschieden. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!

- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.

- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

- Verwenden Sie bitte nur die beigefügten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!

- Alle Einlegeböden beim Ein- / Auslegen bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen!

- Hängeelemente, Wandmontagen und vorgeschriebene Kippsicherungen sind ausschließlich mit beiliegenden Beschlägen und nur in Wandaufbauten mit ausreichender Belastbarkeit, z. B. im Festmauerwerk, zulässig. Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs- Schließ,- Selbsteinzugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Leuchtmittel sind Verschleißteile und unter Angabe der Leistungswerte im Elektrofachhandel erhältlich. Ausserdem dürfen nur Leuchtmittel gleicher Leistung (Trafo-Überlastung) eingesetzt und nicht zugestellt / zugehängt (Hitzestau) werden.

- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)

- Glasflächen nur mit heißen Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.



Massivholz-Möbel von Wöstmann Markenmöbel

Unsere Massivholz-Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Wohnmöbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der Möbel…

[Oberflächenpflege]

Unsere Massivholz-Möbel sind äußerst pflegeleicht, und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Microfasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

[Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer **Temperatur von 19 - 23°C** sowie einer **Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%**. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt, und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichtechtheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonnenstrahlung aussetzen.

[Massivholz – ein Unikat der Natur]

Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Äste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.

[Toleranzen]

Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“. (Quelle: RAL GZ 430)

Wir bedanken uns für Ihre
Aufmerksamkeit und wünschen
Ihnen viel Freude mit Ihrem
Wöstmann Markenmöbel.

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED 6-FACH VERTEILER



LED-Trafo-2fach
Sec.: 12VDC
Max.1,5A,15W



LED-Trafo-2fach
Sec.: 12VDC
Max.2,5A,30W



LED-Funk-Dimmer
Sec.: 12VDC
Max.:30W / 60W



Handsender
Batterie: CR 2025, 3V



LED-BELEUCHTUNG

Beim anschließen der Beleuchtung immer die Max. Trafo Leistung beachten!

1 LED- Wandbord- Beleuchtung

2 LED- Paneel- Beleuchtung

3 LED- Beleuchtung

Type 8145	Type 8180	Type 8200	Type 8223 8224
			
Watt	Watt	Watt	Watt
1 5,4 W	7,7 W	8,2 W	**2** 9,8 W

Type 11440	Type 14443 14444	Type 14843 14844	Type 2040
			
Watt	Watt	Watt	Watt
3 5,3 W	6,6 W	6,6 W	5,3 W

LED-BELEUCHTUNG

Beim anschließen der Beleuchtung immer die Max. Trafo Leistung beachten!

3 LED- Beleuchtung

	Type 3142	Type 3140	Type 3040	Type 4443 4444
				
	Watt	Watt	Watt	Watt
3	5,3 W	5,3 W	5,3 W	6,6 W

	Type 4843 4844	Type 5843 5844	Type 5443 5444	Type 6843 6844	Type 6043 6044
					
	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
3	6,6 W	5,7 W	5,7 W	4,7 W	4,7 W

KONFIGURATIONSBEISPIELE

Beispiel 0001 / spiegelseitig 0101

B 317,3 cm | H 130,0 cm | T 45,2 cm / 37,1 cm



Beispiel 0002 / spiegelseitig 0102
Beispiel B020 / spiegelseitig B120

B 265,9 cm | H 201,8 cm | T 45,2 cm / 37,1 cm (Breite inkl. 1x 8 cm Abstand)



KONFIGURATIONSBEISPIELE

Beispiel 0003 / spiegelseitig 0103

B 299,3 cm | H 195,9 cm | T 45,2 cm / 37,1 cm (Breite inkl. 1x 16 cm Abstand)



Beispiel 0004 / spiegelseitig 0104

B 270,9 cm | H 195,9 cm | T 45,2 cm / 37,1 cm (Breite inkl. 1x 16 cm Abstand)



KONFIGURATIONSBEISPIELE

Beispiel 0005 / spiegelseitig 0105
Beispiel B050 / spiegelseitig B150

B 306,2 cm | H 209,8 cm | T 45,2 cm / 37,1 cm



Beispiel 0006 / spiegelseitig 0106

B 321,4 cm | H 172,0 cm | T 45,2 cm / 37,1 cm (Breite inkl. 2x 16 cm Abstand)



KONFIGURATIONSBEISPIELE

Beispiel 0007 / spiegelseitig 0107

B 305,4 cm | H 193,8 cm | T 45,2 cm / 37,1 / 24,3 cm



Beispiel 0008 / spiegelseitig 0108

B 309,8 cm | H 195,9 cm | T 45,2 cm / 37,1 / 24,3 cm (Breite inkl. 1x 16 cm Abstand)



KONFIGURATIONSBEISPIELE

Beispiel 0009 / spiegelseitig 0109

B 256,4 cm | H 193,8 cm | T 45,2 cm / 37,1 / 24,3 cm



Beispiel A010 / spiegelseitig A110

B 270,9 cm | H 197,6 cm | T 45,2 cm / 37,1 / 24,3 cm (Breite inkl. 1x 16 cm Abstand)



KONFIGURATIONSBEISPIELE

Beispiel K020 / spiegelseitig K120

B 277,0 cm | H 195,9 cm | T 45,2 cm / 37,1 / 24,3 cm



STANDELEMENTE AUFSTELLEN

AUSFÜHRUNG MIT GLEITER

- **LOWBOARDE**
- **SIDEBOARDE**
- **HIGHBOARDE**
- **ZEILENSCHRÄNKE**







STANDELEMENTE AUSRICHTEN

Elemente auf den engültigen Platz stellen und waagerecht ausrichten; evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben). Bei Elektroinstallation: Funkempfänger und LED-Trafo mit Netzkabel immer als erstes verbinden!

AUSFÜHRUNG MIT GLEITER

- **LOWBOARDE**
- **SIDEBOARDE**
- **HIGHBOARDE**
- **ZEILENSCHRÄNKE**



STANDELEMENTE MIT FUSSGESTELL

AUSFÜHRUNG MIT FUSSGESTELL (optional)

- LOWBOARDE

- SIDEBOARDE



STANDELEMENTE MIT FUSSGESTELL

AUSFÜHRUNG MIT FUSSGESTELL

(optional)

- LOWBOARDE

- SIDEBOARDE

Schraube (MP8)
(4x)



M8 x 20

Schraube (PH)
(16x)



3,5 x 17

Schraube (MP9)
(4x)

M8 x 16

Spax-
Schraube (S3)
(4x)

4,0x35



STANDELEMENTE KIPPSICHERUNG







AUSFÜHRUNG MIT GLEITER

AUSFÜHRUNG MIT FUSSGESTELL

- LOWBOARDE





Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

STANDELEMENTE KIPPSICHERUNG

- **SIDEBOARDE**
- **HIGHBOARDE**
- **ZEILENSCHRÄNKE**











Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

HÄNGEELEMENT WANDBEFESTIGUNG

Schraube (S5)



Mauerdübel (S8)

Abdeckkappe (HK)



Wandbefestigung (WP6)



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.





HÄNGESCHRANK WANDBEFESTIGUNG

1. **Korpusaussenkante anzeichnen und Wandbefestigung anhalten um die Bohrmaße zu ermitteln.**



3. Wandbefestigung (W4)
bitte auseinanderklippsen.





HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

WICHTIGER HINWEIS : Sicherungsschraube (3) sollte beim einhängen ganz rausgedreht und Schraube (2) ganz reingedreht sein.
Schraube (1) auf mittlere Einstellung drehen.



HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG















c. Sicherungsschraube (3) ganz reindrehen.

d. Abdeckkappe (HK) aufsetzen.

HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG



c. Sicherungsschraube (3) ganz reindrehen.

d. Abdeckkappe (HK) aufsetzen.

WANDBORDE / PANEELE

WANDBORD
TYPE 8145
TYPE 8180
TYPE 8200



PANEELE

TYPE 8223 (Abbildung)

TYPE 8224 (spiegelseitig)



PANEELE

Schraube (MS8)	Wandhaken (W2)	Mauerdübel (S8)
 M8 x 25	 5,5x50	∅ 8mm

① Paneelrückwand
② Paneelboden

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

WANDBORD
TYPE 8145
TYPE 8180
TYPE 8200



PANEELE

TYPE 8223 (Abbildung)

TYPE 8224 (spiegelseitig)



WANDBORD

Schraube (MS8)	Wandhaken (W2)	Mauerdübel (S8)
 M8 x 25	 5,5x50	Ø 8mm



PANEELE

① Paneelrückwand
② Paneelboden

Schraube (MS8)
(6x)



M8 x 25





PANEELE

① Paneelrückwand
② Paneelboden

Mauerdübel (S8)

Ø 8mm

Wandhaken (W2)



5,5x50



PANEELE



EINLEGEBODEN



Böden beim einlegen bitte nicht verkanten!

Bodenträger (b4)





TÜREN EINBAU / AUSBAU

Abbildung

(a.bis b.) Türeneinbau





Abbildung

(c. bis d.) Türenausbau





TÜREN AUSRICHTEN

Abbildung

a.) Abdeckkappe abnehmen.

b.) Tiefeneinstellung

c.) Höheneinstellung

d.) Seiteneinstellung

e.) Abdeckkappe aufsetzen.



















SCHUBKASTEN EINBAU

Abbildung
Teleskopauszug



Abbildung
Vollauszug



HÖHENVERSTELLUNG SCHUBKASTEN

Abbildung
Teleskopauszug



Abbildung
Vollauszug



KLAPPEN AUSRICHTEN

- LOWBOARDE
- HÄNGEELEMENTE
- SIDEBOARDE
- HIGHBOARDE



Abbildung

a.) Abdeckkappe abnehmen.

b.) Tiefeneinstellung

c.) Seiteneinstellung

d.) Höheneinstellung

e.) Abdeckkappe aufsetzen.













NOTIZEN

NOTIZEN

WÖSTMANN®
MARKENMÖBEL

Mo.– Fr.: 8.00 bis 19.00 Uhr | Sa. 10.00 bis 17.00 Uhr
Fon +49(0)5241 5044 -0 | Fax +49(0)5241 5044- 366

WM Wöstmann Markenmöbel GmbH & Co. KG | Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | www.woestmann.info | info@woestmann.info
Technische Änderungen vorbehalten.

U